

1 Controleer eerst of de onderkasten volkomen vlak en waterpas staan, en vul uit waar dat niet het geval is.

2 Ga ook na of het blad straks op alle plaatsen voldoende ondersteund wordt, en tref voorzieningen voor bladdelen die niet volledig door de onderkasten gedragen worden (bv. hoeklijnen aan de muur of ondersteuningsprofielen bij grote kasten).

Voor de montage zijn (minimaal) twee personen nodig. Houd het blad zolang mogelijk in de verpakking en draag het altijd verticaal. Controleer het blad op kleur, maatvoering en algehele uitstraling voor uitpakken en pak het dan pas uit. Indien er voor montage onverhoopt onvolkomenheden worden geconstateerd, plaats het niet en neem eerst contact op met de afdeling service. Denk eraan dat u het blad in geen geval onder spanning plaatst, vanwege breukrisico.

3 Zet een bladdeel altijd rechtop op de onderkasten, en schuif het dan voorzichtig naar achteren terwijl u de voorkant laat zakken.

4 Zijn er meerdere bladdelen, schuif die dan heel voorzichtig tegen elkaar aan en stel ze zó dat de bovenkant vlak is en de bladdelen voldoende ver op de kasten liggen. Meet u voor de zekerheid de overstekken op om te zorgen dat deze overal gelijk zijn. Schuif de bladen daarna zover uit elkaar, dat de kopse kanten goed bereikbaar zijn. Ontvet de contactdelen goed met aceton. Plak het bladoppervlak af met tape om te voorkomen dat er siliconenkit op komt. Smeer erna één van de contactvlakken in met siliconenkit en druk de bladen tegen elkaar. Verwijder dan de overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. Verwijder tenslotte de tape en laat de voeg drogen.

Verwijder eventuele kitresten direct na de montage, want de plekken zijn later moeilijk weg te krijgen. Op gestructureerde oppervlaktes is kit lastig te verwijderen. U kunt er aceton, terpentine of siliconenverwijderaar voor gebruiken. Wrijf daarbij niet over de naden, want de kit heeft ongeveer 24 uur nodig om uit te harden.

Zet de bladen altijd vast op de korpus dmv enkele dotten kit of door te schroeven.

5 Zet de achterwand alleen vast tegen een rechte, vochtvrije en vlakke muur. Voor de montage gebruikt u (zuurvrije) siliconenkit. Maar schuift u beslist niet met de wand en til hem ook niet over een onbeschermd werkblad!

6 Bij het monteren van stollen legt u eerst het keukenblad op de kastjes. Daarna plaatst u de stollen tegen de keukenkastjes. Schroef de stol via de binnenzijde van de kast vast. Vrijstaande stollen kunt u met siliconenkit verlijmen aan onderzijde blad. Indien noodzakelijk, kit de naad tussen wang en blad af met siliconenlijm (plak de onderzijde van het blad en de bovenzijde van de stol af).

Let op

> De toplaag mag in geen geval meer worden geschuurd of gepolijst, omdat daardoor zichtbare verschillen in de glansgraad van het oppervlak zouden ontstaan.

TIPS**CONTROLEER**

Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie vervalst. Neem in zo'n geval contact op met de afdeling service.

BESCHERM

Bescherm het blad tijdens het afmonteren, bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op het gestelde blad staan of zitten.

ONDERSTEUNING

Bij toepassing van zware apparaten in of onder het blad, moet ten alle tijden voorkomen worden dat dit extra spanning op het blad geeft. Bij (vlatinbouw) kookplaten met een gewicht $\geq 20\text{KG}$ moeten ondersteuningsprofielen in de kast geplaatst worden om dit gewicht op te vangen en downdrafts moeten op de grond staan en mogen niet met hun gewicht aan het blad hangen.