

## 1 VLAKINBOUW SPOELBAK

Bij de montage van de vlakbouw spoelbak controleert u eerst de spoelbak op correctheid. Bij eventuele afwijkingen de spoelbak niet plaatsen en direct contact opnemen met de afdeling service. Pas de spoelbak in de sparing. Vul waar nodig de sparing iets uit om de spoelbak op de juiste hoogte te kunnen monteren. Ontvet de contactdelen goed met aceton. Plak het bladoppervlak af met tape rondom de bak om te voorkomen dat er siliconenkit op komt. Smeer erna de sparing in met siliconenkit en druk de spoelbak op z'n plaats. Verwijder dan de overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. Verwijder tenslotte de tape en laat de voeg drogen

## 2 ONDERBOUW SPOELBAK

Bij de montage van de vlakbouw spoelbak controleert u eerst de spoelbak op correctheid. Bij eventuele afwijkingen de spoelbak niet plaatsen en direct contact opnemen met de afdeling service. Pas de spoelbak in de sparing. Vul waar nodig de sparing iets uit om de spoelbak op de juiste hoogte te kunnen monteren. Ontvet de contactdelen goed met aceton. Plak het bladoppervlak af met tape rondom de bak om te voorkomen dat er siliconenkit op komt. Smeer erna de sparing in met siliconenkit en druk de spoelbak op z'n plaats. Verwijder dan de overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. Verwijder tenslotte de tape en laat de voeg drogen

## 3 KIT DROGEN

Laat de kit altijd 24 uur drogen voor een optimale hechting en waterdichtheid.

### CONTROLEER

Controleert u vóór de montage ook goed de bak op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats de bak dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de afdeling service.